

Anlieferung Ihrer Druckdaten

Damit Sie einen definierten Stand erhalten, ist es wichtig, Ihre Druckdaten wie folgt zu übermitteln:

Mögliche Ausrichtung Ihres Produktes


Hoch



Quer











FALSCH






Mögliche Ausrichtungen Ihres Layouts

Datenanlieferung im Hochformat




Datenanlieferung im Querformat



Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Druckdaten unter <http://www.47print.com/de/hilfe/druckdaten.php>.

Anleitung Dateianlage Flyer DIN A5 Eco



Dateiformat:
154 x 216 mm

Endformat:
148 x 210 mm

Beschnittzugabe zu allen Seiten:
3 mm

Sicherheitsabstand:
3 mm zum Endformat


Dokumenteigenschaften:

- 300dpi / CMYK / Texte in Pfade
- zwei getrennte Dateien für Vorder- und Rückseite bzw. Außen- und Innenseite

Bitte beachten Sie:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen

Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Dateiformates angelegt werden, damit durch evtl. Differenzen beim Schneiden oder Stanzen keine weißen Blitzer entstehen.



Skizzen nicht maßstabsgetreu!